

> Handleiding

monteren van een tank <

Deze handleiding is alleen te gebruiken voor tanks waarvan het artikel nummer met .DAN begint.

Wilt een tank zelf monteren, dan dient u rekening te houden met de volgende montage instructies.

1. Elke steun moet bevestigd worden met 4 bouten in de bevestigingsplaat (alternatief 3 bouten in de steun) – 14 mm - in 10.9 kwaliteit. (Tekening 80.05 – pos 5) Er dienen zelfborgende moeren gebruikt te worden.
2. De verticale afwijking van de steun moet minder zijn dan 2 mm.
3. De rubberstrip wordt bevestigd op het oppervlak van de steun.
4. De tank wordt geplaatst op de steunen.
5. De tank wordt vastgezet aan de steun met een 12mm 8.8 bout met een zelfborgende moer onderin. (Tekening 80.05 – pos 6)
6. Na het in kleur brengen van de tank dient de sticker zichtbaar op de tank geplakt te worden.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze verkopers en technische medewerkers zijn u graag van dienst.